

Bedienung HRT Motorola MTP 850 FuG



Bedienung MRT Motorola MTM 800 FuG

**Obere
Funktionstaste**
- Kurzwahlliste
- Notruf-Ende



**Untere
Funktionstaste**
- Ordner/Unterord.
- TMO/DMO
- Repeater

Programm-Taste I
- Gateway-Modus

Programm-Taste II
- TMO/DMO

Programm-Taste III
- z.Z. ohne Funktion

Kommunikationsgruppen

TMO	
RD Anruf ILWM	LS_SN_01_RD LS_SN_02_RD
FW Anruf ILWM	LS_SN_03_FW LS_SN_04_FW
ILWM -> EL(TEL) und Einheiten	LS_SN_05 bis LS_SN_52
EL(TEL) -> EA	EL_SN_01 bis EL_SN_05
EA -> TE	TE_SN_01 bis TE_SN_10
Ausbildung	FW_SN_01 bis FW_SN_05

DMO	
Feuerwehr (Führung)	210*; 211*; (212*); 213*;
Feuerwehr (Einheiten)	301F; 302F; 303F; 304F; 305F; 306F+
Rettungsdienst	601R; (602R+)
Kat.S	401K; (402K+)
ZBV	201* bis 209*
Gateway	212*; 602R+; 402K+

Bedienung HRT Motorola MTP 850 FuG



Bedienung MRT Motorola MTM 800 FuG

**Obere
Funktionstaste**
- Kurzwahlliste
- Notruf-Ende



**Untere
Funktionstaste**
- Ordner/Unterord.
- TMO/DMO
- Repeater

Umschalttaste I
- Gateway-Modus

Umschalttaste II
- TMO/DMO

Umschalttaste III
- Beleuchtung

Kommunikationsgruppen

TMO	
RD Anruf ILWM	LS_SN_01_RD LS_SN_02_RD
FW Anruf ILWM	LS_SN_03_FW LS_SN_04_FW
ILWM -> EL(TEL) und Einheiten	LS_SN_05 bis LS_SN_52
EL(TEL) -> EA	EL_SN_01 bis EL_SN_05
EA -> TE	TE_SN_01 bis TE_SN_10
Ausbildung	FW_SN_01 bis FW_SN_05

DMO	
Feuerwehr (Führung)	210*; 211*; (212*); 213*;
Feuerwehr (Einheiten)	301F; 302F; 303F; 304F; 305F; 306F+
Rettungsdienst	601R; (602R+)
Kat.S	401K; (402K+)
ZBV	201* bis 209*
Gateway	212*; 602R+; 402K+